

## Einbauanleitung Artikel 16053 Radioblende Volkswagen Touran

### Ausbau des Volkswagen Radios:

1. Mittelkonsolenverkleidung abziehen (ist nur gerastet). Verkleidungen mit Mittelsteg (z.B. bei Radio RCD300) müssen nach Installation der Blende durch die VW Teile-Nr. 1TO 858 071 D ersetzt werden!
2. Das VW Radio ist mit vier Schrauben befestigt, diese bitte lösen.
3. Gerät vorsichtig herausziehen, Kabelverbindungen abziehen.

### Einbau des neuen Radios:

1. Radioblende 16053 in den Einbauschacht setzen, mit den vier Originalschrauben befestigen.
2. Montagerahmen des neuen Radios einsetzen und fixieren.
3. Neues Radio mit den entsprechenden Kabeladaptern (Art.-Nr. 19510, 8550, 8501) anschließen.
4. Funktion des Gerätes prüfen und die Blende bis zum Einrasten vorsichtig einschieben.
5. Mittelkonsolenverkleidung wieder einsetzen.

© 2003 Hanjo Lorenz – [www.Touran-Club.de](http://www.Touran-Club.de)

